

Comment faire un Reset sur Tourcolor et Fullkolor

Photo 1 : Voici les commandes du projecteur

Photo 2 : Faites défiler le programme sur le bouton Menu pour arriver à SET

Photo 3 : Appuyer sur le bouton ENTER et faites défiler jusqu'au menu RESET en appuyant sur UP ou DOWN

Photo 4 : Une fois sur le menu RESET

Photo 5 : Appuyer encore une fois sur ENTER



Photo1



Photo2



Photo3



Photo4



Photo5

Appuyer sur : **UP** puis **DOWN** puis **UP** puis **DOWN** et **ENTER** et attendre le **OK**

