

Informations de sécurité pendant l'utilisation du piano

Comment accorder une attention particulière en termes de sécurité

Les pianos sont des instruments de grande dimension et sont extrêmement lourds, et c'est pour cette raison qu'une attention particulière est exigée concernant leur utilisation en toute sécurité, telle que la localisation adaptée dans la pièce où ils sont utilisés et la façon quotidienne de les utiliser. Un adulte devrait enseigner aux enfants comment utiliser et prendre correctement soin d'un piano.

■ Avertissements et précautions

Les catégories « AVERTISSEMENT » et « PRÉCAUTION » sont employées tout au long du présent manuel pour indiquer le degré et l'urgence relatifs aux blessures et aux dégâts qui pourraient se produire en raison d'une utilisation inappropriée de ce piano. Lisez soigneusement cette information afin d'utiliser votre piano en toute sécurité.



AVERTISSEMENT

Toute manipulation anormale peut avoir comme conséquence un accident constituant un danger de menace à la vie ou provoquer des blessures graves voire mortelles.

Précautions à prendre pour effectuer l'installation

Installez sur une surface de sol à la fois résistante et plane.

Une installation effectuée sur une surface de sol inégale ou fragile peut avoir comme conséquence de provoquer une instabilité et faire que le piano se renverse.

Le poids du piano variera suivant sa dimension.

Déterminez un emplacement d'installation approprié sur la base du poids du modèle que vous avez acheté.

Les poids approximatifs basés sur le modèle de piano sont indiqués ci-dessous.

Piano droit	Grand piano à queue de concert
190 kg à 280 kg	250 kg à 500 kg

Installez les pianos droits avec leur surface arrière orientée vers un mur.

Le centre de gravité d'un piano droit est dirigé vers l'arrière du piano. Le fait de ne pas localiser correctement le piano droit près d'un mur pourrait avoir comme conséquence de provoquer des blessures si le piano venait à tomber pendant un tremblement de terre, etc.

Bloquez les freins des roulettes.

Les freins des roulettes devraient être solidement bloqués à tout moment (sauf au moment de déplacer le piano). Les freins retirés risquent de provoquer le déplacement du piano de façon inattendue et ceci peut avoir pour résultat d'engendrer un accident grave.

Précautions à prendre lors de la manipulation

Ne permettez pas à un enfant de déplacer le piano de lui-même.

Les pianos sont extrêmement lourds et le fait de les déplacer peut s'avérer dangereux. Une roulette pourrait se coincer dans les zones légèrement inégales du sol et le piano risquerait alors d'être endommagé voire de se renverser.

Dans le cas d'un piano droit, ne le repoussez pas contre la partie du coffrage ou du couvercle et ne le tirez pas par le clavier. Cette façon de procéder peut entraîner un déséquilibre du piano et le renverser voire créer des blessures.

Ne vous rapprochez pas du piano en cas de tremblement de terre.

Une forte secousse pendant un tremblement de terre risque d'engendrer le déplacement du piano, ceci ayant pour résultat d'endommager le piano ou de ses parties constitutives, mais aussi provoquer des blessures.

Ne permettez pas aux enfants de jouer autour du piano.

Ne laissez pas les enfants monter sur le piano ou de jouer sous le piano. Ils risqueraient de glisser, de se cogner la tête en tombant et de se blesser sérieusement. Ils pourraient également être blessés si le piano venait à se renverser.

Informations de sécurité pendant l'utilisation du piano

Précautions à prendre lors de l'utilisation

Ouvrez et fermez délicatement le couvercle du clavier des deux mains.

On risque de se faire prendre les mains et les doigts en ouvrant et en fermant le couvercle du clavier. Faites attention de ne pas rabattre le couvercle du clavier sur les mains et les doigts, ainsi que sur les mains et les doigts des enfants.

Si une autre personne est tout près, assurez-vous qu'elle ne touche pas le couvercle du clavier.

Sinon, le couvercle du clavier risque de tomber et de vous blesser les mains et les doigts.

Ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas sur ou contre le piano.

Cette façon de faire, risque de faire basculer ou de déplacer le piano de manière inattendue et de causer des blessures. Cela risque également de déplacer le couvercle du clavier de façon anormale.

Ouvrez et fermez le couvercle soigneusement comme cela est décrit dans la procédure d'utilisation.

Sinon, le couvercle risque de tomber et de vous blesser les mains et les doigts. Le couvercle d'un piano à queue est particulièrement lourd et implique une attention particulière au moment de l'ouverture et de la fermeture.

Assurez-vous toujours qu'un adulte ouvre ou ferme le couvercle d'un piano à queue.

Le couvercle d'un piano à queue est lourd ; s'il est ouvert ou fermé par un enfant, il risque de se rabattre brutalement et de causer des blessures.

Quand le couvercle d'un piano à queue est ouvert, ne placez pas votre tête ou d'autres parties du corps sous le couvercle.

Sinon, votre tête ou d'autres parties du corps risquent d'être blessées si le couvercle venait à se rabattre.

Ne touchez pas à la béquille du couvercle quand le couvercle d'un piano à queue est ouvert.

Sinon, la béquille du couvercle risque de se dégager de la coupelle de support du couvercle, ceci entraînant le rabattement brutal du couvercle et vous pourriez vous blesser. Si une autre personne est tout près, assurez-vous qu'elle ne touche pas la béquille du couvercle.

Banquette de piano

Prêtez une attention toute particulière à ce que les enfants en bas âge ne tombent pas contre les banquettes de piano sans dossiers.

Les enfants en bas âge, ainsi que les mineurs en particulier, peuvent facilement perdre leur équilibre et tomber de la banquette. Dans le cas des banquettes sans dossiers, une chute arrière peut avoir pour conséquence de provoquer des blessures graves.

N'utilisez pas les banquettes si les pieds sont desserrés.

Cette façon de faire, risque de casser la banquette, ceci ayant pour résultat de provoquer des blessures. Inspectez occasionnellement la banquette et utilisez une clé pour serrer toutes parties desserrées.

Ne permettez pas aux enfants de jouer sur la banquette ou d'utiliser la banquette comme un escabeau.

Cette façon de faire, risque de faire basculer la banquette voire la briser, et pourrait provoquer des blessures.

Ne vous tenez pas debout sur la banquette.

Quittez la banquette avant de régler sa hauteur.

Le fait de rester assis sur la banquette tout en effectuant le réglage de sa hauteur pourrait faire en sorte que les pièces qui se déplacent vers le haut et vers le bas se déplacent soudainement. Cela pourrait provoquer des blessures aux mains et aux doigts.

Si vous remarquez une anomalie

Ne faites pas abstraction de conditions anormales.

Le fait de faire abstraction de conditions anormales présentées par le piano ou de ses pièces connexes peut avoir comme conséquence un accident inattendu.

La dégradation ou la panne de la fonction « SOFT-CLOSE™ » du couvercle de clavier risque de provoquer la fermeture rapide du couvercle, ceci ayant probablement pour résultat de provoquer des blessures aux mains et aux doigts. En outre, un couvercle de piano fissuré risque de se coincer quand le couvercle ou le couvercle de clavier est ouvert ou fermé, ceci entraînant une chute du couvercle ou du couvercle de clavier et probablement, d'avoir comme conséquence de provoquer des blessures.

Si vous remarquez une anomalie, prenez immédiatement contact avec le magasin où vous avez acheté le piano pour demander une inspection et/ou des réparations. (* Nous n'offrons pas les réparations du couvercle de piano.)



PRÉCAUTION

Une manipulation inappropriée peut avoir comme conséquence de provoquer des dommages mineurs ou des dégâts.

Précautions à prendre lors de la manipulation

Ne posez aucun objet sur le piano.

Autrement, l'objet risque de tomber et de causer des blessures.

Ne placez pas vos mains ni vos pieds à l'intérieur ou sous le piano.

Sinon, vos mains, vos doigts ou vos pieds risquent d'être blessés par les pièces mobiles à l'intérieur du piano.

Avant de déplacer le piano, consultez un spécialiste de déplacement des pianos.

Les pianos sont extrêmement lourds. Lors du déplacement d'un piano, on risque de se blesser et de faire des rayures sur la surface du sol.

Pendant l'inspection d'un piano, ne touchez pas aux pièces qui sont retirées du piano.

Tout contact à l'intérieur du piano ou des pièces retirées par le technicien de piano peut avoir comme conséquence de provoquer des blessures.

Précautions à prendre lors de l'utilisation

Au moment de fermer le couvercle du clavier, faites attention de ne pas vous faire pincer les mains et les doigts dans l'espace situé en arrière du couvercle de clavier.

Avec certains modèles de piano, il existe un espace à l'arrière quand le couvercle de clavier est ouvert. Les mains et les doigts risquent d'être pincés dans cet espace au moment de fermer le couvercle du clavier.

Traitez le pupitre à partition sur un piano à queue avec soin, comme cela est décrit dans la procédure d'utilisation.

Sinon, vos mains et vos doigts risquent d'être pris dans la partie avant du pupitre à partition et d'être blessés.

Ouvrez et fermez le pupitre à partition coulissant (et le support supérieur) sur un piano droit avec soin, conformément à la procédure d'utilisation indiquée.

Au moment d'ouvrir ou de fermer le pupitre à partition coulissant, vos doigts risquent d'être pincés et d'être blessés d'un côté ou l'autre ou par la partie basse du pupitre à partition.

Au moment d'ouvrir ou de fermer le support supérieur (le couvercle), vos doigts risquent d'être pincés et d'être blessés.

Aération de la pièce

Aérez la pièce quotidiennement.

Si la pièce est restée fermée pendant une longue durée à une température ambiante élevée, aérez la pièce et abaissez la température ambiante avant d'utiliser le piano.

Banquette de piano

Pas plus de deux personnes ne devraient s'asseoir sur un banc à une seule place.

Sinon, un effort anormal peut être soumis au banc, ceci ayant pour résultat des risques de blessure et d'endommagement du banc.

N'utilisez pas la banquette si vous notez qu'il y a une anomalie.

Sinon, la banquette risque de se casser et vous risqueriez de vous blesser.

Ne placez pas votre main entre les pièces mobiles.

Sinon, votre main risque d'être pincée entre les pièces, et vous risqueriez de vous blesser.

Ne modifiez pas la banquette.

Cette façon de faire, risque d'endommager la banquette et vous risqueriez de vous blesser.

Informations de sécurité pendant l'utilisation du piano

Utilisez la banquette sur une surface de sol à niveau et unifiée.

L'utilisation de la banquette sur un sol à la fois glissant ou à surface inégale peut la rendre instable et donc se renverser, et vous risqueriez alors de vous blesser.

Une attention toute particulière doit être accordée au moment de déplacer la banquette.

Sinon, la banquette risque de se renverser et vous risqueriez de vous blesser.

Fonction SOFT-CLOSE™

Certains modèles de piano ont un couvercle de clavier équipé de la fonction SOFT-CLOSE™, qui ferme le couvercle lentement même si vous relâchez vos mains de celui-ci.

La vitesse à laquelle le couvercle de clavier se ferme peut varier suivant la température ambiante.

La fonction de SOFT-CLOSE™ a une caractéristique qui tend à fermer le couvercle de clavier légèrement plus rapidement quand la température ambiante est plus élevée, et légèrement plus lentement quand la température ambiante est basse.

N'appliquez aucune force excessive lors de la fermeture du couvercle de clavier.

Le fait d'appliquer une force excessive au couvercle de clavier au moment de sa fermeture risque d'endommager la fonction SOFT-CLOSE™ et d'avoir comme conséquence d'entraîner des blessures aux mains et aux doigts pris sous le couvercle de clavier rabattu.

N'exercez pas de force excessive à la fonction SOFT-CLOSE™ commandée par levier.

Le fait d'appliquer une force excessive à la fonction SOFT-CLOSE™ commandée par levier risque d'endommager la fonction SOFT-CLOSE™ et d'avoir comme conséquence de faire des blessures aux mains et aux doigts pris sous le couvercle de clavier rabattu.