

Guide pour sélectionner une couleur fixe sur un PARLEDQ4



Commande du Projecteur

Mettre le projecteur sous tension et attendre de voir apparaître l'écran tel que ci-dessous :



Appuyer une seule fois sur le bouton « Menu »

Chercher à l'aide du bouton « UP » ou « DOWN » l'affichage « STAT »



Appuyer maintenant sur le bouton « ENTER » pour commencer à sélectionner couleur par couleur



Sur les projecteurs Tourcolor / Fullkolor / Spectral / ParledQ4

« **R** » pour rouge

« **G** » pour vert

« **B** » pour bleu



Sur Tourcolor / ParledQ4

« **W** » pour le blanc

Les réglages vont de 000 à 255 et on peut choisir une valeur pour chaque couleur à l'aide des boutons UP et DOWN

Pour faire du blanc il faut entrer 3 valeurs identiques sur chaque couleur, par exemple :

« **R** » 255 « **G** » 255 « **B** » 255 donne le blanc le plus intense

NB : La valeur entrée pour chaque couleur donne l'intensité de celle-ci (plus la valeur est élevée, plus elle est forte). Les différentes valeurs entrées pour chaque couleur formeront une couleur spécifique.

ATTENTION : Sur les Tourcolor et Fullkolor le « **M** » signifie verrouillage du projecteur.

Pour entrer dans les commandes du projecteur et déverrouiller, faire :
UP/DOWN/UP/DOWN